



- ①合板（600mm×450mm×10mm）の一部をカット
- ②ゴムマットの貼り付け（両面テープor接着剤）
- ③タイヤストッパーの取り付け（両面テープ&ネジ止め）